



MMF 02.001 Endurmálun lofta innanhúss, tvær umferðir.

1. Skafa upp skemmdir, hreinsa og verja fleti.
2. Blettspartla og slípa.
3. Blettgrunna.
4. Slípa lauslega.
5. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
6. Frágangur og tiltekt.

Loft mælast í fermetrum.

Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop)

Kantar inn að gluggum mælast með loftum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.