



**MMF 02.009 Málun sandspartlaðra lofta.**

1. Grunna með akrýl grunni.
2. Slípa lauslega.
3. Blettspartla og slípa.
4. Blettgrunna.
5. Slípa lauslega fyrir lokaumferð.
6. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
7. Frágangur og tiltekt.

**Loft mælast í fermetrum.**

**Þau op sem eru stærri en 2 m<sup>2</sup> dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m<sup>2</sup>. (þ.e.a.s. 10 m<sup>2</sup> op, þá dregst 8 m<sup>2</sup> frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)**

**Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.**