



MMF 05.001 Endurmálun steinflata

1. Háþrýstipvottur (150-320 bar).
2. Hreinsa og skafa lausa málningu.
3. Yfirfara steypuskemmdir og lausan múr á flötum, köntum og vatnsbrettum, loka sprungum, viðgerð á járnpunktum og járnnum (við miklar skemmd skal fá múrara til að sinna þeim verklið.)
4. Vatnsverja alla viðgerðarfleti.
5. Grunna yfir viðgerðarfleti og beran stein.
6. Þykkhúð á alla lárétta fleti og fínar sprungur.
7. Blettun yfir viðgerðarfleti.
8. Mála tvær umferðir (fer eftir efnisvali og málningarkerfum).
9. Frágangur og þrif.

Veggir mælast í fermetrum.

Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)

Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.