



### **MMF 05.002 Nýmálun steinflata**

1. Léttur háþrýstipvottur (150-320 bar eftir þörfum)
2. Steinrif á veggflötum og köntum.
3. Yfirfara veggfleti fyrir málun. Gæta að rýrnunarsprungum, steypuhreiðri og jární sem liggur of utarlega í yfirborðssteypu. Fá álit múrara áður en slíkt er málað.
4. Vatnsverja alla steypufleti.
5. Grunnun allra steyptra flata.
6. Mála tvær umferðir (fer eftir efnisvali og málningarkerfum).
7. Frágangur og þrif.

#### **Veggir mælast í fermetrum.**

**Þau op sem eru stærri en 2 m<sup>2</sup> dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m<sup>2</sup>. (þ.e.a.s. 10 m<sup>2</sup> op, þá dregst 8 m<sup>2</sup> frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)**

**Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.**